



## KEPServerEX 中定义 OPC UA Server Endpoint


1. 在 windows 右下角托盘里, 选中  , 右键菜单里选择: OPC UA Configuration



2. 在弹出窗口 OPC UA Configuration Manager 界面, 第一选择项 Server Endpoints 里, 左下角 Add 按钮



3. 定义 Endpoint, TCP 参数及 Security 参数根据实际情况选择。  
下图中选择默认网卡进行通讯, Security 为 None。




## Router 中配置 OPC 通讯

1. 点击 Windows 桌面图标



运行 OPC Router 软件。

2. 按下图箭头顺序，新建 OPC UA plug-in，红框部分的 Endpoint URL 即是 KEPServerEX 中定义的，可以拷贝过来。



配置完成后，可以点击左下角：Check connection，验证连接成功。

